


HANDLEIDING VOOR DE KAMSTRUP WARMTEMETER

Type MULTICAL

HET DISPLAY VIND U OP DE BOVENZIJD



Aanduiding uitlezing

De letters geven aan welke uitlezing actief is.


Informatiecode

Indien een "E" geheel links in het venster verschijnt, neem dan z.s.m. contact op met uw energieleverancier.

Bedieningsdrukknop

Als u deze ca. 1 sec. indrukt, verschijnt de volgende uitlezing op het display. Ongeveer 220 seconden na de laatste bediening verschijnt de totale afgenomen energiehoeveelheid weer in het venster.

OP HET DISPLAY ZIET U ACHTEREENVOLGENS:



Bron: Kamstrup